

Manual de Instrucciones Kenwood para S.150452

Códigos de Color de los Cables

Color del Cable	Función
Amarillo	Permanente 12V
Negro	Tierra
Rojo	Alimentación 12V

Color del Cable	Función
Morado	Altavoz Trasero Derecho +
Morado / Negro	Altavoz Trasero Derecho -
Verde	Altavoz Trasero Izquierdo +
Verde / Negro	Altavoz Trasero Izquierdo -
Gris	Altavoz Delantero Derecho +
Gris / Negro	Altavoz Delantero Derecho -
Blanco	Altavoz Delantero Izquierdo +
Blanco / Negro	Altavoz Delantero Izquierdo -

Manual de Instrucciones

1. Desmonte y quite la unidad principal original
2. Conecte el cable de conexión a la caja negra
3. Conecte el extremo del cable de conexión al cable Azul/amarillo del cableado Kenwood.
Esto se indicará como control remoto/entrada remoto
4. Conecte el conector molex de 14 vías a la conexión
5. Conecte el cableado ISO macho de potencia/altavoz a la unidad principal Kenwood



Monte la unidad principal Kenwood y conecte. Compruebe la unidad principal para su funcionamiento

Controles

1. Volúmen +/-
2. Silencio
3. Pista +/-

