

Einbauanleitung von Kenwood für U.150452

Verdrahtung-Farbcodes

Aderfarbe	Funktion
Gelb	Dauerhaft 12 V
Schwarz	Erde
Rot	12 V Zündung

Aderfarbe	Funktion
Violett	Rechts Lautsprecher hinten +
Violett / Schwarz	Rechts Lautsprecher hinten -
Grün	Links Lautsprecher hinten +
Grün / Schwarz	Links Lautsprecher hinten -
Grau	Rechts Lautsprecher Vorn +
Grau / Schwarz	Rechts Lautsprecher Vorn -
Weiß	Links Lautsprecher Vorn +
Weiß / Schwarz	Links Lautsprecher Vorn -

Einbauanleitung:

1. Trennen und entfernen Sie die ursprüngliche Verstärkereinheit.
2. Schließen Sie die Patchkabel an die Black Box an.
3. Verbinden Sie das Ende des Patchkabels mit der blau-gelben Leitung des Kenwood-Kabelbaums. Dies wird gekennzeichnet sein als „Fernsteuerung/Lenkrad-Fernbedienungs-Eingang“
4. Verbinden Sie den 14-fachen Molex-Anschluss mit der Schnittstelle.
5. Schließen Sie den ISO-Stecker-Kabelbaum Strom/Lautsprecher an den ISO-Buchsen-Kabelbaum Strom/Lautsprecher der Kenwood-Verstärkereinheit an.



Montieren und verbinden Sie die Kenwood-Verstärkereinheit. Testen Sie die Verstärkereinheit vor der Inbetriebnahme.

Steuerung:

1. Lautstärke +/-
2. Stummschaltung
3. Titel +/-

