

Met deze lader/srater kunt u zelfs de zeer ontladen accu's onderhouden.

LADEN FUNCTIE

De Neostart 420 laadt de vloeibaar- en gel electrolyet loodzuur accu's van 20Ah tot 1000Ah in 12 en 24V. Met deze traditionele toestel, is het toezicht van het laden vereist.

OPSTARTEN FUNCTIE

De Neostart 420 start de vloeibaar- en gel electrolyet loodzuur accu's op van 35 Ah tot 160 Ah in 12V en 24V. Voor-laden kan nodig zijn om de benodigde energie voor het opstarten.

- Opberg voor kabels en klemmen
- Geïntegreerde wielen en handels voor makkelijk vervoeren
- Kabels Ø 10 mm² CCA, 2m voor de rode en 1.8m voor de zwarte.
- Voorkant zekering
- Brede ampèremeter

P max laden = 1600W

P max start = 1600W



EXTRA TECHNOLOGIEËN



CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	2050W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	2050W	12-24V	20>1000 Ah	3	70A	45A	•	300A	420A	200A	IP 21	47x32x27 cm	20,5 kg