Code couleurs du faisceau

Couleur	Fonction
Jaune	12V, "+" Permanent
Noir	Masse
Rouge	12V, "+" Contact

Couleur	Fonction
Violet	"+" Haut-parleur AR.D.
Violet / Noir	"-" Haut-parleur AR.D.
Vert	"+" Haut-parleur AR.G.
Vert / Noir	"-" Haut-parleur AR.G.
Gris	"+" Haut-parleur AV.D.
Gris / Noir	"-" Haut-parleur AV.D.
Blanc	"+" Haut-parleur AV.G.
Blanc / Noir	"-" Haut-parleur AV.G.

Instructions de montage :

- 1. Retirez et déconnectez le poste d'origine.
- 2. Connectez le câble de raccordement à la boîte noire



- 3. Connectez l'extrémité du câble de raccordement au câble bleu / jaune du poste Kenwood. Ce sera marqué "remote cont/steering wheel remote input"
- 4. Branchez le connecteur molex 14 voies à l'interface.
- 5. Connectez le faisceau ISO d'alimentation / haut-parleur mâle au faisceau ISO d'alimentation / haut-parleur femelle du poste Kenwood.





Montez le poste Kenwood et alimentez-le. Testez le bon fonctionnement des commandes.

Contrôles à effectuer:

- 1. Volume +/-
- 2. Muet
- 3. Piste +/-

