

Kenwood installatiegids voor S.150452

Kleurcodes bedrading

Kleur draad	Functie
Geel	Permanent 12V
Zwart	Aarde
Rood	12V ontsteking

Kleur draad	Functie
Paars	Rechtsachter speaker +
Paars / zwart	Rechtsachter speaker -
Groen	Linksachter speaker +
Groen / zwart	Linksachter speaker -
Grijs	Rechtsvoor speaker +
Grijs / zwart	Rechtsvoor speaker -
Wit	Linksvoor speaker +
Wit / zwart	Linksvoor speaker -

Bevestigings instructive

1. Verwijder de originele hoofdunit en koppel deze los
2. Verbindt de patch kabel met de zwarte doos



3. Verbindt het einde van de patch kabel aan de blauwe/gele kabel van de Kenwood boom. Deze is gemerkt "remote cont/steering wheel remote input"
4. Verbindt het 14 punts molex verbindingstuk met de interface.
5. Verbindt de stekker stroom/speaker ISO kabelboom met de doos. Stroom/speaker van de Kenwood hoofdunit.



Bevestig de Kenwood hoofdunit en verbindt deze. Test hoofdunit voor gebruik.

Controle:

1. Volume +/-
2. Dempen
3. Spoor +/-

